パネルスタンド PA23TWK-CB 取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただきまして誠に有難うございました。 当製品を正しくご使用頂く為、必ずこの説明書をお読みになり、 製品のご使用期間中は、いつでもお読みになれるよう保管してください。



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、 転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。



組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け、ポールとホルダー・ ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。


必ず実行





ベース部の付属ネジは、全て締め込んだ後、付属のスパナで再び 締め込んでおいてください。〔その際、付属されているネジに

必ず実行ワッシャー大、小を必ず入れて下さい〕











パネルスタンド PA23TWK-CBの使用方法





受けホルダーのアーム部裏側から L字金具を留めているドーナツ型の ネジを外し、もう一方の穴に L字金具を入替えるだけで、

